



～ 使用上の注意 ～

1. 積載荷重以内(1310N)で使用してください。
2. 必ず平坦な場所又は、本体を水平にして使用してください。
3. 作業中の移動・転倒防止のため、車輪はすべてブレーキを効かせ、アウトリガーは必ず正規の方向に広げて使用してください。
4. 作業床上に人や物を乗せての上昇、下降および移動はお止めください。
5. 本体の移動は原則として作業床を最低の高さに下降させた後に行ってください。
6. 上昇・下降の際は、可動部分に手を挟まないようご注意ください。
7. 複数のアップスターを併置し、その上に足場板等を掛渡して作業床として使用しないでください。